Technische informatie



Displays digitale elektriciteitsmeter Sagemcom XT211



Inhoudstafel

3	WER	KING VAN DE FASE-INDICATOREN	.9
	2.3	INDIENSTSTELLING BIJ VERBREKING	. 7
	2.2	DISPLAY VAN DE DRIEFASIGE DIGITALE ELEKTRICITEITSMETER	. 3
	2.1	WAT IS EEN AUTOMATISCHE EN MANUELE DISPLAY?	. 2
2	INHC	OUD VAN DE DISPLAYS	. 2
1	DISP	LAY VAN DE DIGITALE ELEKTRICITEITSMETER	. 1





	∨ ∨ ∨ ∨ ∨ L1 L2 L3 P- P+ 0 0 4 5 6 7	$\nabla \nabla \nabla \mathbf{I} $ P1 MID NW Ψ 11 8 9 10
Nr.	Onderdeel	Beschrijving
1	Aanduiding dag- of nachttarief	De pijl duidt aan welk tarief op dat moment actief is.
2	Obis code	Deze code identificeert de meetwaarde die op het scherm wordt getoond volgens de 'Object Identification System (OBIS)'-standaard. Elke code komt overeen met een bepaalde waarde.
3	Actuele informatie	Geeft de waarde aan van het gegeven dat geïdentificeerd wordt door de OBIS-code
4	Actieve fase	Die geeft aan of de desbetreffende fase aanwezig is. Bij een rechtsdraaiend draaiveld lichten de pijlen permanent op. Bij een linksdraaiend draaiveld knipperen de pijlen gelijktijdig. Wanneer een fase niet aanwezig is, wordt geen pijl getoond.
5	Injectie/Afname indicator	Toont aan of er elektriciteit in het net wordt geïnjecteerd of van het net wordt afgenomen .
6	Breaker Disconnect	Een knipperende pijl bij dit symbool duidt aan dat de meter in Breaker Disconnect mode staat. De klant kan de disconnector weer sluiten door op de groene Navigatieknop (A-knop) te drukken.

Gesloten

Open

00

Geeft de status van de disconnector aan:

Standaard staan deze poorten uit.

Geeft aan of de gebruikerspoorten zijn ingeschakeld of niet.

1 Display van de digitale elektriciteitsmeter

fluvius.

1

7

8

Status disconnector

Status gebruikerspoort

9	MID-indicatie	Sommige meetwaarden moeten verplicht worden getoond op het display volgens de Europese Measuring Instruments Directive (MID 2014/32/EU). Een asterisk hier duidt aan dat de betrokken meetwaarde een MID-waarde is
10	Netwerk Registratie Status	Een pijl hier geeft aan dat de meter geregistreerd is op het netwerk.
11	Signaalsterkte	Geeft de sterkte van het netwerksignaal aan.

2 Inhoud van de displays

2.1 Wat is een automatische en manuele display?

Automatische display:

Wanneer de meter onder spanning staat en het display van de elektriciteitsmeter actief is, doorloopt het display continu vier waarden. Dat is het automatische display.

Manuele display:

Zodra de navigatieknop wordt ingedrukt, toont het display bij elke druk op de knop een andere waarde. Die waarden verschillen naargelang het gaat om een enkelfasige of driefasige meter.

fluvius.

2.2 Display van de driefasige digitale elektriciteitsmeter

In de <u>manuele display</u> kan je onderstaande informatie achtereenvolgens doorlopen.

Info	Beschrijving	Voorbeeld
Schermtest	LED-schermtest. Dit scherm laat de controle op defecte pixels in het scherm toe.	
Actieve energie afname dagtarief	Totale afname van energie in kWh dagtarief	(1.8.1 000086,701 kWh ∇∇∇ ∇ ∇ ∇ 1 L11213 P. Pt Orr PI MD NW Ψ
Actieve energie afname nachttarief	Totale afname van energie in kWh nachttarief	(↔ 1.8.2 000056,990 kWh ∇∇∇ ∇ ∇ ∇ III 11213 P. P. Orthon NV Ψ
Actieve energie injectie dagtarief	Totale injectie van energie in kWh dagtarief	(↔ 2.8.1 000001,125 kWh ⊽⊽⊽ ⊽ ⊽ ⊽ ⊽ II ⊔1213 P. P+ Ů↔↔PI MD NV Ψ
Actieve energie injectie nachttarief	Totale injectie van energie in kWh nachttarief	(↔ 2.8.2 000000,030 kWh □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Totale actieve energie afname	Totale afgenomen energie in kWh (som van 1.8.1 en 1.8.2)	(1.8.0 000057,691 kWh ∇∇∇ ∇ ∇ ∇ 1 II 11213 P. P. O↔↔PI MD NV Ψ

fluvius.

Info	Beschrijving	Voorbeeld
Maximale afnamepiek van de huidige maand	Maximale afnamepiek van de huidige, nog lopende maand. Aan het begin van de maand wordt deze gereset naar 0 en start de opname van de volgende maand.	(℃ 1.6.0 4,2 kW ♡♡♡ ♡ ♡ ♡ ↓II L1 L2 L3 P. PH Or Y PI MID NV Ψ
	Beschikbaar vanaf firmware 1.99 (je kan op display 1.2.0 zien welke versie firmware jouw digitale meter heeft)	
Totale actieve energie injectie	Totale geïnjecteerde energie in kWh (som van 2.8.1 en 2.8.2)	2.8.0 △ 000001,155 kWh ∨ ▽ ▽ ∨ ∨ ∨ II L1 L2 L3 P. P. ∅→↔ PI MID NW Ψ
Afgenomen ogenblikkelijk vermogen	Afgenomen ogenblikkelijk vermogen in kW	(℃ 1.7.0 0000001,234 kW ∇∇∇ ∇ ∇ ∇ 1 II L112 L3 P. P. O++ P1 MD NV Ψ
Geïnjecteerd ogenblikkelijk vermogen	Geïnjecteerd ogenblikkelijk in kW	(¢ 2.7.0 0000001,234 kW ⊽⊽⊽ ⊽ ⊽ ⊽ v II L112 L3 ₽.₽. Ů~~~P1 MD NW Ψ
Ogenblikkelijke spanning L1	 Ogenblikkelijke spanning in fase 1 uitgedrukt in V Voor een driedraadsaansluiting is dit de lijnspanning Voor een vierdraadsaansluiting is dit de fasespanning. 	32.7.0 △ 245,0 V ママママママロ ✓ L112 L3 P. P. Or PI MID NV Ψ

fluvius.

Info	Beschrijving	Voorbeeld
Ogenblikkelijke spanning L2	 Ogenblikkelijke spanning in fase 2 uitgedrukt in V. Voor een driedraadsaansluiting is dit de lijnspanning; Voor een vierdraadsaansluiting is dit de fasespanning. 	(↔ 52.7.0 244,0 V V V V V V II L11213 P. P. O V V III NW Ψ
	Ter info: bij een driedraadsaansluiting zal deze spanning OV aanduiden.	
Ogenblikkelijke spanning L3	 Ogenblikkelijke spanning in fase 3 uitgedrukt in V Voor een driedraadsaansluiting is dit de lijnspanning; Voor een vierdraadsaansluiting is dit de fasespanning. 	(℃ 72.7.0 246,0 V ▼*∇ ∇ ∇ ↓ L1 L2 L3 P. Pt. O → → PI MID NW Ψ
Ogenblikkelijke stroom L1	Ogenblikkelijke stroom door fase 1 uitgedrukt in A	(↔ 31.7.0 11,2 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Ogenblikkelijke stroom L2	Ogenblikkelijke stroom door fase 2 uitgedrukt in A	СФ 51.7.0 5,3 Ф Ф Ф Ф Ф ↓ II L1 L2 L3 № Р; Ф Ф Р 1 МІД NV Ψ
Ogenblikkelijke stroom L3	Ogenblikkelijke stroom door fase 3 uitgedrukt in A	(↔ 71.7.0 7,9 ♦ ♥ • ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ↓ LI L2 L3 ₽. ₽; Ů ↔ ← PI MID NW Ψ
Ingestelde vermogensbegrenzing	Ingestelde begrenzing die opgelegd wordt aan de klant in W. De default waarde is MAX (=geen begrenzing)	(¢ 17.0.0 МАХ ∨⊽⊽ ⊽ ⊽ ⊽ ⊽ и L1 L2 L3 № Р; Ф~~~РТ МІД NW Ψ

fluvius.

Info	Beschrijving	Voorbeeld
Ingestelde stroombegrenzing	Dit geeft de waarde van de ingestelde stroombegrenzingsfunctie in A. De default waarde is MAX (=geen begrenzing)	() 31.4.0 MAX ▽▽▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ↓II L1 L2 L3 P. P+ Ů↔↔P1 MID NW Ψ
Firmware versie	Toont de metrologische (MID) firmware versie	(0.2.0 V0112 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Firmware handtekening	Toont de digitale handtekening van de metrologische (MID) firmware	(0.2.8 0553957A ∇∇∇ ∇ ∇ ∇ ↓ L1 L2 L3 P. P. Orthop NW Ψ
Firmware versie (functionele software)	Toont de versie van de functionele firmware.	(1.2.0 V0110
Firmware handtekening (functionele software)	Toont de digitale handtekening van de functionele firmware.	(↔ 1.2.8 AE7250E0 ↓↓↓2 L3 P. P. Or V ↓ II L1 L2 L3 P. P. Or V P1 MD NV Ψ

In de <u>automatische display</u> doorloopt de meter automatisch de eerste vier meterschermen van de hierboven aangeduide schermen (niet het testscherm).

fluvius.

2.3 Indienststelling bij verbreking

Disconnected mode:

Wanneer, om welke reden ook, de stroomtoevoer werd afgesloten, en de meter in *"Disconnected"* mode staat kan de eindgebruiker de disconnector niet zelf sluiten.

De meter toont het normale display, maar de pijl bij het icoon duidt aan dat de disconnector open staat.



Breaker Reconnect mode:

Wanneer een inschakelcommando vanop afstand wordt gegeven, wordt de disconnector niet automatisch weer ingeschakeld, dit om risico's te vermijden. In dat geval gaat de meter over in "Breaker Reconnect" mode. De meter komt eveneens in deze mode bij een overtreding van de begrenzing door de klant. De eindgebruiker kan zelf de disconnector sluiten door op de geelgroene navigatieknop te drukken:







De illustratie hieronder toont het display bij Breaker Reconnect mode:

De pijl bij het icoon duidt aan dat de disconnector open staat. De knipperende pijl bij het icoon duidt aan dat de gebruiker de disconnector in de meter zelf in dienst kan stellen door de geelgroene navigatieknop gedurende 5 seconden in te drukken.

Herindienststelling:

Wanneer de gebruiker op de geelgroene knop drukt, sluit de disconnector en gaat de meter over naar het normale display.





3 Werking van de fase-indicatoren

Fase-indicatoren:

De functie van een fase-indicator is het aangeven of op desbetreffende fase, spanning aanwezig is. Als de spanning op de fase groter is dan 103 V, zal de fase-indicator branden.

Opgelet! Bij de éénfasige meter is slechts één fase-indicator aanwezig (L1).

De tweede functie van de fase-indicatoren is de richting van het draaiveld aan te geven bij een driefasige aansluiting. Bij een rechtsdraaiend draaiveld zijn de pijlen permanent aan. Bij een linksdraaiend draaiveld flikkeren de pijlen gelijktijdig.

Ter info: De draaiveld indicatie werkt alleen bij een aansluiting op een 3N400V net. Bij een 3x230V net is om technische redenen de indicatie van het draaiveld uitgeschakeld



Display bij een 3N400V configuratie	Display bij een 3x230V configuratie
(°	(
1.8.1	1.8.1
000086,701 kWh	000086,701 kWh
∇∇∇ ∇ ∇ ∇ ∇ III	∇ * ∇ ∇ ∇ ∇ ↓II
L1 L2 L3 P- P+ Ů ↔ P1 MID NW Ψ	L1 L2 L3 P- P+ 0 ↔ P1 MD NW Ψ

Ter info: Zowel technieker als de klant kunnen op het hoofdscherm zien op welk net de meter is aangesloten (op basis van het tonen van een asterisk * bij L2).

luvius