



Instellingen Netontkoppelbeveiliging, Synchrocheck en Asymmetrierelais

1 Instellingen netontkoppelbeveiliging

Functie	Instelling	Tijd
f>	51,5 Hz	0,1 s
f<	47,5 Hz	0,1 s
U>	110 % Un	0,05 s
U<	70 % Un	1,5 s
U<<	25 % Un	0,1 s
U0>	20 % Un	1,5 s
dQ (*)	7°	0,0 s
df/dt	1 Hz/s	0,3 s

(*) Vectorsprong

2 Instellingen synchrocheck

Functie	Instelling
ΔU	5 % en -5 %
$\Delta \phi$	5° en -5°
td	0,5 s (**)
Dead bus	OFF (***)

(**) 0,3 s voor biogasinstallaties en netsynchronisatie bij noodgroepwerking.

(***) "ON" toegelaten bij noodgroepwerking richting noodbord.

3 Instelling asymmetrirelais

De maximale asymmetrische stroom (stroomonbalans, nulstroom) is 20A.