

Bijlage: Telecontrolekast - Aansprakelijkheid - wettelijk kader V1.0

Deze telecontrolekast wisselt real-time informatie uit tussen de distributienetbeheerder en de productie installatie van de distributienetgebruiker. Deze informatie stelt de netbeheerder in staat om bij uitzonderlijke uitbatingomstandigheden van het distributienet tijdelijke productiebeperkingen op te leggen aan de producent, teneinde de netkwaliteit optimaal te handhaven volgens norm EN50160.

Bediening:

Via de telecontrolekast kan de distributienetbeheerder aan de distributienetgebruiker een productiebeperking (\neq injectiebeperking) opleggen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van elektrische contacten. Het is aan de distributienetgebruiker om deze contacten te automatiseren in de regelalgoritmen van de decentrale productie. Enerzijds dient de distributienetgebruiker op zijn beurt permanent de ontvangst van het toegelaten productievermogen terug te koppelen naar de telecontrolekast, anderzijds moet via een geautomatiseerde wijze het geproduceerde vermogen beperkt worden tot maximum het door de distributienetbeheerder

- Een signaal van 100 % wil zeggen dat de producent aan 100 % van zijn contractueel productie vermogen mag draaien;
- een signaal 50 % wil zeggen dat hij zijn contractueel productie vermogen met minimum 50% moet reduceren;
- een signaal 0% van de DNB wil zeggen dat de productie installatie volledig moet worden uitgeschakeld.

De distributienetgebruiker, zal zijn productievermogen ogenblikkelijk (ten laatste binnen de 3 minuten na ontvangst van het verzoek van de netbeheerder) laten dalen tot het gewenste niveau.

De redenen die aanleiding kunnen geven tot een dergelijke noodzaak tot vermindering van het productievermogen zijn steeds van exploitatietechnische aard. Zonder daartoe te willen beperken, gaat het ondermeer om:

- negatieve beïnvloeding van het globaal spanningsplan
- overschrijding van de lokale spanning
- overbelasting of risico tot overbelasting van stroomopwaartse netcomponenten
- mogelijke uitschakeling van netverbindingen
- tijdelijke onbeschikbaarheid van een geheel of een gedeelte van de netinfrastructuur welke rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is met de aansluiting
- beperkte capaciteiten in het aardgasnet (daar waar van toepassing)

Testen:

De distributienetbeheerder behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaandelijke kennisgeving de functionaliteit van de telecontrolekast en de reactiesnelheid van de decentrale productie te testen.

De aansprakelijkheid wordt beoordeeld conform de bepalingen van het voor de netgebruiker toepasselijke aansluitingsreglement, met dien verstande dat normale exploitatiehandelingen ten behoeve van het behoud van de kwaliteit, de beschikbaarheid en de continuïteit van het distributienet nooit als fout of nalatigheid kunnen worden aanzien. De netgebruiker verbindt zich er toe de aansprakelijkheidsbeperkingen ter kennis te brengen van zijn verzekeraar. Bijgevolg zal de verzekering afgesloten door de netgebruiker uitdrukkelijk vermelden dat de verzekeraar tegenover de distributienetbeheerder afziet van alle aanspraken of vorderingen tot vergoeding van schade waarvoor in deze overeenkomst geen vergoeding is voorzien.

Mits inachtneming van de bepalingen voorzien in de artikelen I.5.1.1, IV.4.4.2, IV.4.4.3, IV.4.4.4, IV.5.3 van de Toegangscode van het Technisch Reglement van de VREG (d.d. 15/05/2012), kan de distributienetbeheerder de distributienetgebruiker er steeds toe noodzaken zijn geproduceerd vermogen tijdelijk te beperken of af te schakelen, zonder dat deze noodzaak in functie van tijdsduur of frequentie kan worden beperkt.

De distributienetgebruiker is eigenaar van de kast. Hij staat in voor de investering bij aanschaf en voor eventuele vervanginvesteringen van de samenstellende delen of het geheel van de Telecontrolekast.

De distributie netbeheerder zal de toegang tot de kast verhinderen door middel van een hangslot. Hij is als enige gemachtigd om de kast te leveren, om aanpassingen, onderhoud of herstellingswerkzaamheden uit te voeren op de Telecontrolekast. De terugkerende kosten hiertoe, evenals de kosten van de communicatie tussen de installaties van de distributienetbeheerder en de Telecontrolekast zijn ten laste van de distributienetgebruiker en zullen op regelmatige basis als onderhoud -en exploitatiekosten gefactureerd worden.