

De aansluitgids

Je elektriciteitscabine aansluiten op
het hoogspanningsdistributienet

Inhoudstafel

ALGEMEEN: VOORSCHRIFTEN EN REGLEMENTERINGEN (VOOR JOU EN JE INSTALLATEUR)	2
STAP 1: GEEF JE AKKOORD MET DE OFFERTE (VOOR JOU)	2
STAP 2: ONTWERP, PLAATSING EN KEURING VAN JE KLANTCABINE (VOOR JOU EN JE INSTALLATEUR)	3
ONTWERP JE KLANTCABINE	3
PLAATS JE KLANTCABINE	4
LAAT DE GEPLAATSTE KLANTCABINE KEUREN	6
FLUVIUS VALIDEERT DE GEPLAATSTE KLANTCABINE	6
STAP 3: FLUVIUS SLUIT JE KLANTCABINE AAN (VOOR JOU EN JE INSTALLATEUR)	7
FLUVIUS VOERT EEN CONTROLEBEZOEK UIT	7
FLUVIUS SLUIT JE AAN OP HET HOOGSPANNINGSDISTRIBUTIENET	7
DRINGENDE OPROEPEN AAN FLUVIUS	9

Beste klant,

Met deze aansluitgids begeleiden we je stap voor stap door het aansluitingsproces van je klantcabine. Daarbij kom je telkens te weten wat je van Fluvius mag verwachten en wat Fluvius op zijn beurt van jou of je installateur verwacht.

Voor het afnamevermogen dat je hebt aangevraagd, heeft onze studie uitgewezen dat je installatie kan worden aangesloten op het hoogspanningsdistributienet. Daarvoor zijn een klantcabine en een bijhorende meter nodig. Voor de levering en plaatsing van je klantcabine zorg je zelf. Fluvius zorgt voor de juiste meter en de aansluiting. De standaard uitvoeringstermijn hiervoor staat vermeld op je offerte.

Zijn er nog onduidelijkheden of heb je bijkomende vragen? Stel ze aan de verantwoordelijke klantbeheerder via de contactgegevens die je ook terugvindt op je offerte. Meer informatie over de geldende reglementen en voorschriften die van toepassing zijn vind je op www.fluvius.be, www.vreg.be of www.synergrid.be.

Je klantbeheerder

Algemeen: Voorschriften en reglementeringen

(voor jou en je installateur)

Volg tijdens het ontwerp en de realisatie van je klantcabine zorgvuldig de specifieke voorschriften van de stad of gemeente (omgevingsvergunning), het advies van de brandweer, het [Technische Reglement voor de Distributie van Elektriciteit](#) (VREG), de [Algemene Voorwaarden voor Aanleg- en Aansluitingswerken](#) (Fluvius) en de [wetgeving tijdelijke en mobiele bouwplaatsen](#) (FOD).

Stap 1: Geef je akkoord met de offerte *(voor jou)*

Ben je akkoord met onze offerte, dan kun je dat op verschillende manieren bevestigen:

- **Digitaal**

Stuur de aangeleverde documenten naar het e-mailadres op je offerte:

- ⇒ 1 ingevulde en ondertekende offerte
- ⇒ 1 ingevuld en ondertekend aansluitingscontract*

- **Op papier**

Stuur de aangeleverde documenten per post naar het adres op je offerte. **Let erop dat je elke pagina parafeert!**

- ⇒ 1 ingevulde en ondertekende offerte
- ⇒ 2 exemplaren van het ingevulde en ondertekende aansluitingscontract*

** Het aansluitingscontract distributienetbeheerder is verplicht volgens het [Technische Reglement Distributie Elektriciteit](#) (VREG) en waarborgt de specifieke afspraken over de aansluiting en klantcabine tussen de netgebruiker en Fluvius.*

Wat doe ik zelf?	Je stuurt de ingevulde en ondertekende offerte en aansluitcontract naar Fluvius op. Is je bestaande MS cabine conform? Indien nodig pas je de installatie aan zoals beschreven in het studiedocument en/of de technische voorwaarden uit de offerte.
Wat doet Fluvius?	Fluvius stuurt één ondertekend exemplaar van het aansluitingscontract naar je terug en start een uitvoeringsdossier op.

Stap 2: Ontwerp, plaatsing en keuring van je klantcabine

(voor jou en je installateur)

Ontwerp je klantcabine

Hou bij het ontwerp van je klantcabine rekening met de volgende voorschriften:

- [Het Synergrid document C2/112 - Technische voorschriften voor aansluiting op het hoogspanningsdistributienet](#): deze voorschriften beschrijven onder meer de inplanting van de klantcabine, de toegestane materialen en de noodzakelijke beveiligingen.
- [De aanvullende voorschriften en toelichtingen van Fluvius op het Synergrid document C2/112](#): dit document bevat extra eisen en toelichtingen/verduidelijkingen op het Synergrid document C2/112 die enkel van toepassing zijn voor Fluvius.
- Het studiedocument: dit document definieert enkele elektrische karakteristieken waaraan uw installatie moet voldoen.
- Vanaf 1/1/2022 (aanvraagdatum) wordt elke nieuwe klantinstallatie verplicht voorzien van telebeheer. Hou dus zeker rekening met de toelichting van Fluvius omtrent SMART GRID (H17) voor je ontwerp. Het overzicht van de belangrijkste stappen en aandachtspunten vind je op het overzichtsdocument '[Digitale Klantcabine, vlot tot bij u](#)'
- De HS-schakelapparatuur moet uitgerust zijn met gemotoriseerde luscellen. De fabrikanten van deze HS-schakelapparatuur zijn op de hoogte van de [eisen van Fluvius, richtlijn digitale klantcabine](#).

Wat doe ik zelf? Ontwerp de klantcabine conform de voorschriften.

Bezorg Fluvius het eendraadschema en inplantingsplan

Fluvius zal nagaan of de elektrische karakteristieken vermeld in het studiedocument werden nageleefd. Daarvoor bezorg je **het elektrische eendraadschema** van je installatie aan Fluvius. (Zie voor meer info bijlage 3 van [Synergrid C2/112](#)).

Belangrijk hierbij is dat het merk en type van de gebruikte HS-schakelapparatuur vermeld staan op het eendraadschema. **De nummering (in-,uitgang, klant van de cellen van link naar rechts) mag niet gewijzigd worden !**

Aan de hand van het inplantingsplan zal Fluvius beginnen met het ontwerpen van de aansluiting van je klantcabine.

Wat doe ik zelf? Je levert het eendraadschema van je installatie en het inplantingsplan van de cabine aan. Bezorg ook eventuele ontbrekende technische parameters.

Wat doet Fluvius? Fluvius controleert of de elektrische karakteristieken vermeld in het studiedocument werden nageleefd en begint met ontwerpen van de aansluiting. Je klantbeheerder brengt je op de hoogte van eventuele opmerkingen.

Plaats je klantcabine

- . Plaats je klantcabine. Hou daarbij rekening met:
- De **voorschriften** van het [Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties](#) (A.R.E.I.).
 - De **technische voorwaarden** vermeld op de offerte.
 - Voor metingen op hoogspanning (meetcel met spanning- en stroomtransformatoren) wordt **meterkast voor afname en injectie op het distributienet** (rug en deksel van het type 25S60) door Fluvius aangeleverd, maar moet je zelf (laten) installeren, inclusief de verbindingkabels naar stroom-, spanningstransformatoren en verzegelbaar smeltveiligheidskastje (eveneens te voorzien). Het smeltveiligheidskastje en de niet onderbreekbare kortsluitklemmen dien je zelf te voorzien in het verzegelbaar LS compartiment van de meetcel.
 - Voor aansluitingen op hoogspanning waarbij de telling op laagspanning gebeurt (via secundaire spoelen van de transformator) voorzie je als klant de laagspanningstransformatoren (Tl's) en smeltveiligheidskastje. De **meterkast voor afname en injectie op het distributienet** (rug en deksel van het type 25S60) moet je zelf (laten) installeren, inclusief de verbindingkabels naar stroom transformatoren.
 - Meer info over de installatie vind je in [de bijlage; stroomtransformatoren laagspanning in klantcabine](#).
 - De **telebeheerkast** wordt door Fluvius aangeleverd, maar moet je zelf (laten) installeren, inclusief de bekabeling. Meer info over de installatie vind je in [de bijlage; aansluiten telebeheerkast](#).
 - Na de inrichting moet je zelf het telebeheer (laten) testen in samenwerking met Fluvius. Meer info over deze testen vind je in [de bijlage; controle en testen telebeheerkast in een klantcabine](#). Maak hiervoor [on-line een afspraak](#). **Let op:** tijdens de testen is een hulpvoeding 230 V a.c. nodig voor de telebeheerkast.
 - Zijn er **graafwerken** nodig op je privédomein? Denk dan aan deze richtlijnen:
 - ⇒ Graaf niet op openbaar domein of op het domein van een buur.
 - ⇒ Graaf een sleuf van de klantcabine tot aan de rooilijn, loodrecht op de as van de weg.
 - ⇒ Graaf een put aan de muurdoorvoer ter hoogte van het indringingspunt van de klantcabine.
 - ⇒ Plaats drie PVC wachtbuizen met een minimale diameter van 160 mm, met trekdraad in de sleuf. Deze dienen voor de aanleg van de hoogspanningskabels
 - ⇒ Voorzie een bedekking van 80 tot 100 cm ten opzichte van het maaiveld.
 - ⇒ Voorzie de nodige trekputten:
 - Is de afstand tussen het inkoppelpunt en de rooilijn langer dan 25 m, voorzie dan om de 25 m een trekput.
 - Voorzie ook een trekput bij een bocht.
 - ⇒ Een schema van de trekput vind je terug in het document [Aanvullende voorschriften en toelichtingen van Fluvius op het Synergrid document C2/112](#).

- Let op **veiligheid en toegankelijkheid**:
 - ⇒ De meter moet altijd op een veilige manier toegankelijk zijn voor medewerkers van Fluvius. Zorg ervoor dat Fluvius ook na de uitvoering van de aansluiting 7/7d, 24/24u toegang heeft tot de meter en bijhorende installaties.
 - ⇒ De klantcabine moet altijd en veilig toegankelijk zijn voor de medewerkers van Fluvius: wachtputten zijn afgeschermd, sleuven zijn gesignaleerd en er is geen put voor de cabinedeur.

Wat doe ik zelf?

Plaats je klantcabine volgens de voorschriften en vóór de einddatum van de afgesproken uitvoeringstermijn. Raken je voorbereidende werken niet tijdig klaar, breng dan Fluvius hiervan op de hoogte, zodat we een nieuwe uitvoeringstermijn kunnen voorzien.

Laat de geplaatste klantcabine keuren

Na de plaatsing van je klantcabine moet die worden gekeurd door een [erkend keuringsorganisme](#) (zie categorie 'Electrical safety'). Daarbij wordt gecontroleerd of de klantcabine werd geplaatste conform het [Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties \(A.R.E.I.\)](#). Is dat het geval, dan krijg je een positief keuringsverslag.

Bijkomend zal je klantcabine ook moeten gekeurd worden op de conformiteit met de C2/112. Ook hiervoor maak je gebruik van een erkend keuringsorganisme. Deze zullen aan de hand van een controlelijst (excel) opgesteld door Fluvius, de conformiteit met de C2/112 nakijken.

De volgende keuringsorganismen zijn gemandateerd om deze conformiteitscontrole uit te voeren: ACEG, BTV, BTI, Electro-test, SGS, Socotec, Vincotte, OCB, BTIconsult, ATK en Van Hemelen.

Wat doe ik zelf?	Laat je klantcabine keuren door een erkend keuringsorganisme (AREI als conformiteit C2/112)
-------------------------	---

Fluvius valideert de geplaatste klantcabine

Voordat Fluvius kan starten met de aansluiting van je klantcabine, moet aan een aantal vereisten worden voldaan. Die zijn noodzakelijk voor een veilige en vlotte uitvoering van de werken.

- **Lever de nodige documenten aan bij je klantbeheerder**
 - ⇒ Het A.R.E.I.-keuringsverslag (zie 'Laat de geplaatste klantcabine keuren')
 - ⇒ De ingevulde controlelijst van de conformiteitscontrole C2/112 (zie 'Laat de geplaatste klantcabine keuren')
 - ⇒ Het ondertekende aansluitingscontract (mocht dit nog niet zijn gebeurd in 'Stap 1')
- **Werk de plaatsing van je klantcabine af**

Voordat Fluvius je klantcabine kan aansluiten, moeten alle werken voor plaatsing van de klantcabine vervolledigd zijn (zie 'Plaats je klantcabine')
- **Sluit een geldig leveringscontract af**

Heb je nog geen elektriciteitsleverancier, sluit dan een leveringscontract af met [een leverancier naar keuze](#). Hiervoor heb je de EAN-code vermeld op je offerte nodig. EAN-codes bestaan uit 18 cijfers en beginnen met 54144.

Tip: Vergelijk de prijzen van de verschillende energieleveranciers met de [V-test](#).

Wat doe ik zelf?	Lever de vereiste documenten aan, werk de plaatsing van je klantcabine volledig af en zorg voor een geldig leveringscontract.
-------------------------	---

Wat doet Fluvius?	Fluvius gaat na of aan alle vereisten is voldaan. Is dat zo, dan wordt de uitvoeringsdatum bevestigd.
--------------------------	---

Stap 3: Fluvius sluit je klantcabine aan *(voor jou en je installateur)*

Fluvius voert een controlebezoek uit

Fluvius contacteert je mogelijks voor een controlebezoek. Hierbij wordt nagegaan of je klantcabine conform is met alle vereisten van Fluvius. We gaan daarbij ook na of de werken op een vlotte en veilige manier kunnen worden uitgevoerd.

Is alles in orde, dan wordt je dossier toegevoegd aan de uitvoeringsplanning. Zijn er opmerkingen over de conformiteit, dan vragen we je om vóór de uitvoeringsdatum specifieke aanpassingen uit te voeren.

Wat doe ik zelf?	Zorg ervoor dat jijzelf of een ander bevoegd persoon op het afgesproken moment van het controlebezoek aanwezig is om de Fluvius-medewerker te begeleiden. Bij eventuele opmerkingen, voer je de aanpassingen uit vóór de uitvoeringsdatum.
Wat doet Fluvius?	Fluvius controleert de voorbereidende werken en geeft waar nodig richtlijnen voor aanpassingen.

Fluvius sluit je aan op het hoogspanningsdistributienet

Fluvius contacteert je voor de aansluiting van je klantcabine. Daarvoor moeten we mogelijks onze lokale netten vernieuwen of verzwaren, en werken uitvoeren op openbaar domein.

Zijn op het moment van de afspraak niet alle voorbereidingen afgewerkt zodat we de aansluitwerken niet kunnen uitvoeren, dan plannen we een nieuwe uitvoeringsdatum in voor je dossier. (Standaard is dit enkele weken later.) Bovendien rekenen we verplaatsingskosten aan bovenop de offerteprijs.

Op dit ogenblik voert Fluvius zelf nog de laatste testen uit op de telebeheerde installaties.

Let op: Let op: hiervoor is een hulpvoeding 230 V a.c. nodig voor de telebeheerkast. Zorg dat deze aanwezig is in de cabine.

Zodra de cabine ingelust is, zal Fluvius de telebeheerkast gebruiken voor de netbewaking en netschakelingen. Het is dus belangrijk dat de cabine diezelfde dag nog in dienst kan of dat de hulpvoeding 230 V a.c. operationeel blijft tot de cabine in dienst gaat.

Wat doe ik zelf?	Zorg ervoor dat alle voorbereidende werken klaar zijn en eventuele opmerkingen uit het controlebezoek werden verwerkt. Zorg er ook voor dat op de afgesproken uitvoeringsdatum iemand aanwezig is die (namens jou) een document mag ondertekenen.
Wat doet Fluvius?	Fluvius sluit je klantcabine aan op het hoogspanningsdistributienet.
Wat doe ik zelf?	Zorg voor een voeding 230 V a.c. van de telebeheerkast vanaf inlissing

tap 4: Facturatie van de uitgevoerde werken *(voor jou)*

Na de uitvoering van de aansluitingswerken ontvang je van Fluvius een factuur voor de geleverde diensten en het geplaatste materiaal. De factuur bestaat uit de offerteprijs en de kosten voor

eventuele nutteloze verplaatsingen. We hanteren tarieven die zijn goedgekeurd door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) en van toepassing zijn voor een welbepaalde termijn.

Wat doet Fluvius? Fluvius stuurt je de factuur van de uitgevoerde werken.

CAPACITEITSTARIEF VANAF 1/1/2023

We berekenen je vermogen niet meer volledig achteraf op jaarbasis, zoals dat nu het geval is. In het nieuwe capaciteitstarief bepalen we de helft van het bedrag op basis van het toegangsvermogen. We vragen je om dit toegangsvermogen vooraf in te schatten en te nomineren op Mijn Fluvius via <https://mijn.fluvius.be>. Ongeveer de andere helft van het bedrag wordt bepaald door de werkelijke maandpiek.

Bijkomend tarief bij overschrijding

Na elke verbruiksmaand vergelijkt Fluvius **jouw gekozen toegangsvermogen** met de werkelijk geregistreeerde maandpiek. Overschrijdt je maandpiek deze gekozen waarde, dan rekenen we een bijkomend tarief aan, net zoals dat vaak gebeurt voor bijvoorbeeld een telefoonabonnement.

Ingeven van het toegangsvermogen in Mijn Fluvius

Omwille van privacy redenen is Mijn Fluvius voor jouw bedrijf enkel toegankelijk voor de gemandateerde persoon. We werkten hiervoor uitgebreide instructievideo's en tutorials uit op de landingspagina capaciteitstarief voor niet laagspanningsklanten op <https://www.fluvius.be/nl/thema/factuur-en-tarieven/capaciteitstarief/grootverbruiksmeeinrichting>. Of scan de onderstaande QR-code.



Dringende oproepen aan Fluvius

Hoe kun je ons bereiken?



Alle info via **Fluvius.be**



Dringende meldingen [7/7 - 24/24]

- **Gasgeur?** **0800 65 0 65**
Prioritair - gratis nummer
- **Onderbreking of defect?** **078 35 35 00**
Zonaal tarief
- **Mensen met een spraak- en/of gehoorstoornis** **8635**
kunnen een gasgeur, onderbreking of defect melden via sms-codebericht - meer info op [fluvius.be/contact](https://www.fluvius.be/contact)



Geen antwoord op onze site?

Bellen kan op 078 35 35 34
Werkdagen 8 - 20 uur - zaterdag 9 - 13 uur (zonaal tarief)



Complexe vraag of discreet overleg?

Alle adressen en openingsuren van onze klantenkantoren vind je op [fluvius.be/klantenkantoren](https://www.fluvius.be/klantenkantoren)



fluvius.